

---

**Dokumentation der Restaurierung  
eines  
Gründerzeitaufsatzes**

---

## Inhalt

Abbildungsverzeichnis.....	III
1 Gründerzeit Aufsatz.....	4
1.1 Zustand vor der Restaurierung .....	4
1.1.1 Zustand des Holzes.....	4
1.1.2 Zustand der Oberfläche.....	4
1.2 Restaurierung des Schubkasten.....	6
1.3 Restaurierung des Deckblattes und Geländers.....	8

---

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufsatz mit Beschädigung .....	4
Abbildung 2: Schubkasten Furnier entfernt.....	6
Abbildung 3: Schubkasten Furnier erneuert .....	6
Abbildung 4: Schubkasten ohne Profilleiste.....	6
Abbildung 5: Schubkasten mit Profilleiste.....	7
Abbildung 6: Schubkasten Furnier Oberfläche .....	7
Abbildung 7: Bruchstelle am Deckblatt .....	8

---

# 1 Gründerzeit Aufsatz

## 1.1 Zustand vor der Restaurierung



Abbildung 1: Aufsatz mit Beschädigung

### 1.1.1 Zustand des Holzes

Beschädigungen sind durch gewaltsames Eindringen erkennbar. Das Geländer ist an 4 Säulen gebrochen.

Das Deckblatt ist im vorderen Bereich beschädigt. Profilleiste, Unterholz und Furnier sind abgerissen. Das Furnier ist am Deckblatt, quer zur Faser eingerissen. Das Unterholz ist längs zur Faser gespalten.

Der Schubkasten hat im oberen Bereich (Stulp) Furnierfehl- und Druckstellen. Die Profilleiste ist vom Schubkastenvorderstück gelöst. Der Beschlag und das Schloss sind ohne Schaden.

### 1.1.2 Zustand der Oberfläche

Die Oberfläche bestehend aus Schellack weist nur an der Schubkastenvorderfrond ein Kratzer auf. Am Deckblatt ist die Lackoberfläche durch den Riss beschädigt.



## 1.2 Restaurierung des Schubkasten



**Abbildung 2: Schubkasten Furnier entfernt**

- Beschädigtes Furnier entfernt
- Oberfläche gereinigt Leimreste entfernt



**Abbildung 3: Schubkasten Furnier erneuert**

- Neues Nussbaumfurnier aufgeleimt.
- Ränder verputzt.
- Schlosstulp eingelassen
- Material: Hasenleim, Nussbaumfurnier



**Abbildung 4: Schubkasten ohne Profilleiste**

- Alte Leimreste von der Profilleiste entfernt



**Abbildung 5: Schubkasten mit Profilleiste**

- Profilleiste neu angeleimt
- Oberfläche vom Schubkasten-vorderstück mit dem Ballen angewischt und leicht anpoliert
- Material: Hasenleim



**Abbildung 6: Schubkasten Furnier Oberfläche**

- Furnier farblich angeglichen
- Furnier mit Schellack lackiert und mit dem Ballen angewischt
- Material: Lösemittelbeize, Schellack

### 1.3 Restaurierung des Deckblattes und Geländers



Abbildung 7: Bruchstelle am Deckblatt

- Deckblatt durch eine Holzplatte abgestützt
- Platte wird mittels einer Folie getrennt
- Material: Holzzulagen, Abdeckfolie



Abbildung 8: Bruchstück angepasst

- nach anpassen des Bruchstückes Leim angeben Pastsstück fest andrücken, Leimüberschuss abwischen
- Material: Hasenleim



Abbildung 9: Deckblatt verleimt

- Pastsstück Festzwingen
- Material und Geräte: Zwingen, Zulagen





**Abbildung10: Oberfläche anpassen**

- Der noch stellenweise offene Riss durch farbigen Schellackstangenkitt gefüllt
- Oberfläche reinigen, fein schleifen mit dem Ballen abwischen und nachpolieren
- Material: Schellack, Ethanol



**Abbildung 11: Geländer befestigen**

- Geländer an das Deckblatt anleimen, alte Leimreste entfernen
- Material: Hasenleim



**Abbildung 12: Geländer geleimt**

- Geländer geleimt
- Material: Hasenleim